



Ultima rifinitura a mano.



... e segniamo i punti da forare.



Una mano di conservante per legno....



Eseguiamo i fori di fissaggio con il trapano a colonna



... e le pale sono complete.



.... e prepariamo, con un foglio di multistrato, il supporto anteriore per tenere insieme le pale.

Il supporto posteriore ha la forma rotonda.

Ora si può passare alla fase dell'assemblaggio finale.



Proviamo l'equidistanza delle punte

HOME PAGE: www.webalice.it/acecere48